

Anhänger mit Kugelkopfkupplung ankuppeln

	besonders beachten:
Zugfahrzeug heranfahren	
Überprüfungen am Anhänger	
Anhänger gesichert? (Feststellbremse, Unterlegkeile)	
Einstellen der Kupplung	
Weiteres Heranfahren (Sicherungsposten!)	
Feststellbremse am Anhänger lösen	
Anhänger ankuppeln	
Sicherung der Kupplung prüfen	
Abreißseil einhängen	
Elektroanschluss herstellen	
Stützrad einfahren und sichern	
Unterlegkeile verstauen	
Funktion der elektrischen Einrichtung des Anhängers prüfen	
Parkwarntafel entfernen	
Funktionsprüfung der Auflaufbremse	

Anhänger mit Kugelkopfkupplung abkuppeln

	besonders beachten:
Zugfahrzeug sichern	
Anhänger sichern (Feststellbremse, Unterlegkeile)	
Parkwarntafel anbringen	
Stützrad ausfahren	
Elektroanschluss trennen	
Abreißseil aushängen	
Kupplung öffnen	
Deichsel hochkurbeln	
Kugelkopf abdecken bzw. abnehmen	

Mehrachs- oder Starrdeichselanhänger ankuppeln

	besonders beachten:
Zugfahrzeug bis auf ca. 2 m heranzufahren	
Allgemeine Überprüfungen am Anhänger	
Anhänger gesichert? (Feststellbremse, Unterlegkeile)	
Stützeinrichtung auf Höhe einstellen	
Kupplung öffnen	
Zurückstoßen (Sicherungsposten!)	
Kupplung kontrollieren	
Stützeinrichtung einfahren	
Druckluftschläuche anschließen	
Elektroanschlüsse herstellen	
Unterlegkeile verstauen, sichern	
Feststellbremse lösen (Anhänger)	
Funktion der elektrischen Einrichtungen des Anhängers prüfen	
Parkwarntafel entfernen	
Funktion der Bremse prüfen	

Mehrachs- oder Starrdeichselanhänger abkuppeln

	besonders beachten:
Zugfahrzeug sichern	
Parkwarntafel anbringen	
Anhänger sichern (Feststellbremse, Unterlegkeile)	
Stützeinrichtung ausfahren	
Druckluftschläuche trennen	
Elektroanschlüsse trennen	
Kupplung öffnen	
Vorwärts fahren	
Zugöse abdecken	
Kupplung schließen	