

Anhänger mit Kugelkopfkupplung ankuppeln

	besonders beachten:
Zugfahrzeug heranhfahren	
Überprüfungen am Anhänger	
Anhänger gesichert? (Feststellbremse, Unterlegkeile)	
Einstellen der Kupplung	
weiteres Heranhfahren (Sicherungsposten)	
Feststellbremse am Anhänger lösen	
Anhänger ankuppeln	
Sicherung der Kupplung prüfen	
Abreißeil einhängen	
Elektroanschluss herstellen	
Stützrad einfahren und sichern	
Unterlegkeile verstauen	
Funktion der elektrischen Einrichtungen des Anhängers prüfen	
Parkwarntafeln entfernen	
Funktionsprüfung der Auflaufbremse	

Anhänger mit Kugelkopfkupplung abkuppeln

	besonders beachten:
Zugfahrzeug sichern	
Anhänger sichern (Feststellbremse, Unterlegkeile)	
Parkwarntafeln anbringen	
Stützrad ausfahren	
Elektroanschluss trennen	
Abreißeil aushängen	
Kupplung öffnen und Deichsel hochkurbeln	
Kugelkopf abdecken	

Mehrachsanhänger ankuppeln

	besonders beachten:
Zugfahrzeug bis auf ca. 2 m heranzufahren	
Überprüfungen am Anhänger	
Anhänger gesichert? (Feststellbremse, Unterlegkeile)	
am Mehrachsanhänger Löseventil betätigen	
Zuggabel / Stützeinrichtung auf Höhe einstellen	
Kupplung öffnen	
zurückstoßen (Sicherungsposten)	
Kupplung kontrollieren	
Höheneinstellung lösen (falls erforderlich) bzw. Stützeinrichtung einfahren	
Druckluftschläuche anschließen	
Elektroanschluss herstellen	
Stellung des Bremskraftreglers prüfen	
Unterlegkeil verstauen, sichern	
Feststellbremse lösen (Anhänger)	
Funktion der elektrischen Einrichtungen des Anhängers prüfen	
Parkwarntafeln entfernen	
Funktion der Bremse prüfen	

Mehrachsanhänger abkuppeln

	besonders beachten:
Zugfahrzeug sichern	
Parkwarntafeln anbringen	
Anhänger sichern (Feststellbremse, Unterlegkeil)	
Zuggabel feststellen bzw. Stützeinrichtung ausfahren	
Druckluftschläuche trennen	
Elektroanschluss trennen	
Kupplung öffnen	
vorwärts fahren	
Höheneinstellung lösen (falls erforderlich)	
Zugöse abdecken	
Kupplung schließen	

Sattelanhänger aufsatteln

	besonders beachten:
Zugmaschine bis auf ca. 2 m heranzufahren	
Überprüfungen am Anhänger	
Anhänger gesichert? (Feststellbremse, Unterlegkeile)	
Verschlusshandhebel der Kupplung geöffnet?	
Höhe Sattelkupplung/Sattelplatte einstellen	
zurückstoßen (Sicherungsposten)	
Kupplung kontrollieren	
Verschlusshandhebel sichern	
Stützvorrichtung einfahren und sichern	
Elektroanschlüsse herstellen	
Druckluftschläuche anschließen	
Unterlegkeile verstauen, sichern	
Feststellbremse lösen (Anhänger)	
Funktion der elektrischen Einrichtungen des Anhängers prüfen	
Parkwarntafeln entfernen	
Funktion der Bremse prüfen	
Freiraum prüfen	

Sattelanhänger absatteln

	besonders beachten:
Sattelzugmaschine sichern	
Parkwarntafeln anbringen	
Anhänger sichern (Feststellbremse, Unterlegkeil)	
Stützvorrichtung ausfahren	
Druckluftschläuche trennen	
Elektroanschlüsse trennen	
Verschlusshandhebel öffnen	
vorwärts fahren	